

FAILSAFE **Drucktest nicht bestanden**

Ort: Datum/Uhrzeit:

Protokollant:

Anwender:

Check	Beschreibung	Besonderheiten
	Schrauben an beiden Tubes vorne und hinten überprüfen und gegebenenfalls festdrehen	
	Mit der Hand überprüfen, ob sich die Kabelführungen lockern lassen	
	Prüfen, ob die Gummis (O-Ringe) sauber eingesetzt sind, ggf. Teflonpaste auftragen	
	Drucktest Akku-Tube	
	Akku-Tube öffnen und Pumpe ansetzen	
	Auf 10 inHg pumpen	
	5 Minuten warten	
	Bei <9 inHg ist der Tauchgang sofort beendet	
	Drucktest Main-Tube	
	Akku-Tube öffnen und Pumpe ansetzen	
	Auf 10 inHg pumpen	
	5 Minuten warten	
	Bei <9 inHg ist der Tauchgang sofort beendet	

Stand: 03.03.2020